Trident 12 Installation and Initial Setup
MUST READ BEFORE FIRST USE

Your **Trident 12** unit comes with the Air and Water Filters pre-installed. Before proceeding, please inspect the unit upon unboxing:

- **Air Filter:** One air filter is located on the rear of the unit.
- **Water Filters:** Two water filters, with pre-installed insulation, are located in the front.

Included Supplies:

The unit also includes an additional 6-month supply of water filters and a total of 4 air filters, providing for the first year of maintenance.

To Access Water Filters:

Press the top of the water filter door, and hinge it down. Ensure the unit insulation is fully installed onto the water filters.

Installation Steps:

1. **Check Airflow Vent:** Ensure the bottom exhaust vent is open. Bend or ensure exhaust tab is at a 45-degree angle to ensure proper airflow through the unit.
2. **Connect Power:** Attach the power cord securely to the socket on the back of the unit.
3. **Plug In and Power On:** Plug the unit into a grounded, surge-protected outlet. Then, use the rear power switch to turn the unit ON.

Initial Purge Process:

1. **Allow Unit to Fill:** Let the water generator fill the tank completely *without dispensing any water*. (This typically takes 24–36 hours.)
2. **Perform First Purge:** Once the tank is full, dispense all of the water to flush out any manufacturing sediment from the new filters.
3. **Enter Purge Mode:**
    - Turn the unit OFF using the rear switch.
    - Turn the rear switch ON again.
    - Press the dispense button *immediately* within 3 seconds (you will hear a beep). This activates Purge Mode, which will empty the entire tank.
4. **Ready to Use:** Once the tank is empty, press the dispense button to turn it OFF. The generator will now begin producing fresh water and is ready for use.

For more information, Please see our owners manual found here:

3699 NW 19th St
Lauderdale Lakes, FL 33311
954-530-5753

ALTITUDE WATER

Instalación y Configuración Inicial de Trident 12

DEBE LEERSE ANTES DEL PRIMER USO

Su unidad **Trident 12** viene con los filtros de aire y agua preinstalados. Antes de continuar, inspeccione la unidad al desempacar la:

- **Filtro de aire:** Un filtro de aire está ubicado en la parte trasera de la unidad.
- **Filtros de agua:** Dos filtros de agua, con aislamiento preinstalado, están ubicados en la parte frontal.

Suministros incluidos:

La unidad también incluye un suministro adicional de filtros de agua para 6 meses y un total de 4 filtros de aire, proporcionando el primer año de operación.

Para acceder a los filtros de agua:

Presione la parte superior de la puerta del filtro de agua y bájese sobre la bisagra. Asegúrese de que el aislamiento de la unidad esté completamente instalado sobre los filtros de agua.

Pasos de instalación:

1. **Verifique la ventilación de flujo de aire:** Asegúrese de que la ventilación de escape inferior esté abierta. Doble o asegúrese de que la pestaña de escape esté en un ángulo de 45 grados para garantizar el flujo de aire adecuado a través de la unidad.
2. **Conecte la alimentación:** Conecte el cable de alimentación firmemente al enchufe en la parte trasera de la unidad.
3. **Enchufe y encienda:** Enchufe la unidad a un tomacorriente con conexión a tierra y protección contra sobretensiones. Luego, use el interruptor trasero para encender la unidad.

Proceso de purga inicial:

1. **Permita que la unidad se llene:** Deje que el generador de agua llene el tanque completamente *sin dispensar agua* (esto suele tomar 24-36 horas).
2. **Realice la primera purga:** Una vez que el tanque esté lleno, dispense toda el agua para eliminar cualquier sedimento de fabricación de los filtros nuevos.
3. **Ingrese al modo de purga:**
   - Apague la unidad usando el interruptor trasero.
   - Vuelva a encender el interruptor trasero.
   - Presione el botón dispensador *inmediatamente* dentro de 3 segundos (escuchará un pitido). Esto activa el Modo de Purga, que vaciará todo el tanque.
4. **Lista para usar:** Una vez que el tanque esté vacío, presione el botón dispensador para apagarlo. El generador comenzará ahora a producir agua fresca y estará listo para usarse.

Para más información, consulte nuestro manual del propietario aquí:

3699 NW 19th St
Lauderdale Lakes, FL 33311
954-530-5753

ALTITUDE WATER